

# BRUKSANVISNING Inbyggingshette

## Type 480-11



### SLIK BRUKES HETTEN:

#### Funksjon (fig. 1)

- A - Trykk-knapp for belysning
- B - Vrider for spjeld

Ved matlagning åpnes spjeldet. Spjeldet stenger igjen automatisk etter max. 60 minutter eller ved at vriden settes på H

*Der er ikke tillatt å flambere under ventilatoren. Tilstrekkelig med luft må tilføres rommet når ventilatoren benyttes samtidig med produkter som bruker annen energi enn elektrisk energi, f.eks gass topp, gass varmeovner, ved/oljefyr. etc.*

### VEDLIKEHOLD

#### Rengjøring

Kjøkkenhetten tørkes av med en fuktig klut og mildt såpevann. Filteret bør rengjøres ca. 2 ganger i måneden ved normalt bruk. Filter kan tas løs fra ventilatoren ved rengjøring. Ta løs filterkassetten ved å trykke inn sneppene i bakkant, **fig 2a**. Ta ifra hverandre filtret og filterduken ved å løsne filterholderen, **fig 2b**. Bløtlegg filterduken og filterplaten i varmt såpevann. Filterkassetten kan også vaskes i oppvaskmaskin. Noen ganger pr. år bør ventilatoren vaskes innvendig. Tørk av innvendig med fuktig klut og mildt såpevann. Sett tilbake filterkassetten og trykk opp slik at den låses fast i festeklipsene. Kontroller at alle fire sneppene låses fast.

*Fare for brann kan oppstå hvis ikke ventilatoren gjøres ren så ofte som angitt.*

#### Bytte av lysrør

Ta løs lampeglasset ved at klipsfeste trykkes mot bakover, **fig 3**. Lysrøret er nå klart for bytte. (Lysrør med sokkel G 23).

### HVIS KJØKKENHETTEN IKKE FUNGERER

#### Service

Kontroller at sikringen er hel. Har De behov for service eller reservdeler ta kontakt med RØROS Metall 7240 9400.

Dette produkt omfattes av NEL's gjeldende leveringsbetingelser.

### TEKNISKE DATA

Mål: **se fig 4.**  
Elektrisk tilkobling: 230V ~ jordet  
Belysning: Lysrør sokkel G 23, 11 W

### INSTALLASJON

*Utblåsningsluften kan ikke ledes inn i pipens røkekanal hvis denne brukes for oppvarming. Avledning av utblåsningsluften skal utføres i henhold til forskrifter fra berørt myndighet (Bygningskontrollen). Ventilasjonen av rommet må tilpasses slik at ventilatoren ikke lager problemer for andre pipetilsluttede oppvarmingssystem i huset.*

#### Montering anslutningsstuds med spjeld

Anslutningsstuds leveres løst inni hetten. Se til at spjeldakslingen A plasseres under spjeld-lokket, **fig. 5**. Se til at festene B i fremkant på donet kommer under platekanten. Donet snepper på plass.

Avstanden (høyden) mellom komfyr og hette må være minst 50 cm. Ved gasskomfyr økes avstanden økes til 75 cm.

Obs! Ved montering av fleksibel kanal, må denne være rett nærmest stutsen **fig. 6**.

#### Elektrisk installasjon

Volumhetten leveres med ledning og støpsel for anslutning til jordet veggkontakt.

#### Injustering

Se egen anvisning.

#### TILBEHØR

Kanalsett for tilkobling til ventilasjonskanal. Anvisning for montering av kanalsett følger denne.